COLONNE DE VIDANGE POUR BIG BAG

Systèmes de vidange pour conteneur souple (Big Bag, G.R.V.S.)
avec différents **types de régulation**

CARACTERISTIQUES

NOS REFERENCES STANDARDS

- ✓ Plusieurs **références standards en vente** sur www.shop-online.fr .
- ✓ Nos colonne de vidange pour Big Bag « standards » sont composées des éléments suivants :
    - 1x **Manubag (Support de Big Bag)**
        - 1x Cadre,
        - 4x Chandelles (longueur variable),
        - 1x Embase.
    - 1x **Station de vidange :**
        - 1x Trémie avec Vanne guillotine (type tiroir) (RAL 9010),
        - 1x Embase ouverte (support de trémie),
        - 4x Chandelles (longueur variable),
        - 1x Embase ouverte.
- ✓ La **vanne guillotine** permet de réguler grossièrement le flux du produit lors de la vidange du Big Bag.
- ✓ **Entraxe 950**
- ✓ Finition **galvanisée**.

DEMANDES SPECIFIQUES

- ✓ **Fabrication spécifique** sur demande
- ✓ **Pas de quantité minimum.**
- ✓ **Différentes vannes disponibles** selon le type de régulation souhaité pour le produit à vidanger. Exemple: vanne guillotine (régulation grossière du flux), vanne diaphragme, vanne à semences, vanne à clapet, etc.
- ✓ Délai : **5-6 semaines.**

COLONNES DE VIDANGE POUR BIG BAG

AVANTAGES

- ✓ **Economique** et **efficace** avec une surface de stockage optimisée.
- ✓ **Système d'empilage facile** pour monter et démonter la colonne de vidange (sans outil ni boulon).
- ✓ Vidange **sécurisée** et **protégée contre les contaminations extérieures** (poussière, etc.)
- ✓ **Systèmes modulables** (hauteur de la colonne, type de régulation souhaité, etc.).

MODE D'EMPLOI

1. Le Big Bag à vidanger est installé sur le support Manubag (accrochage des 4 sangles au cadre).
2. Le Manubag est ensuite mis en place sur la Station de vidange (=rehausse) à l'aide d'un gerbeur ou d'un chariot élévateur.
3. La rehausse est ajustable en hauteur, facilitant ainsi le travail de l'opérateur.
4. Une trémie avec vanne guillotine, qui est installée sur la rehausse, contrôle le flux de sortie.
5. Le lien de fermeture du Big Bag est ouvert, le produit remplit la trémie.
6. La vanne guillotine peut être ouverte et le produit utilisé.
7. Une connexion à un système de convoyage, à un tuyau télescopique ou à une trémie peut être placée sous la vanne.
8. Une fois le Big Bag vidé, le support Manubag est séparé de la rehausse et peut être remplacé rapidement par un Big Bag plein.

Il existe **différents types de vannes** suivant le type d'utilisation souhaitée : vanne à diaphragme, vanne à clapet et vanne semences. **Consultez-nous**.